

Link do produktu: <https://osprzet-sklep.pl/radio-stal-szlachetna-gira-2280600-p-6533.html>

## Radio Stal szlachetna Gira 2280600



Cena brutto	<b>1 091,95 zł</b>
Cena netto	<b>887,76 zł</b>
Czas wysyłki	<b>do 2-3 dni roboczych</b>
Numer katalogowy	<b>2280600</b>
Kod producenta	<b>2280600</b>
Kod EAN	<b>4010337021070</b>
Producent	<b>GIRA</b>

### Opis produktu

#### Radio Stal szlachetna Gira 2280600

Radio z nowej serii Gira wykonane z wysokiej jakości stali szlachetnej. Seria ta cechuje się produktami, które przekonują precyzyjną obróbką powierzchni elementów stalowych tworząc estetyczny, ale jednocześnie wyraźny odcień srebrnego połysku.

#### Dane techniczne:

- Zakres częstotliwości: 87,50 do 107,90 MHz
- Napięcie znamionowe: AC 230 V
- Przyłącze: Zaciski śrubowe
- Głębokość montażu: 32 mm
- Przekrój przyłącza:
  - Przyłącze sieciowe: 2,5 mm<sup>2</sup>,
  - Przyłącze głośnika/AUX: 1,5 mm<sup>2</sup>,
- Temperatura otoczenia: -5 °C do +50 °C.

#### Opis radia:

- Radio UKF ze wskazaniem RDS do montażu pod tynkiem.
- Podtynkowe radio z RDS składa się z radia podtynkowego z nasadzonym wyświetlaczem do obsługi i urządzenia podtynkowego do głośnika z osłoną.
- Wkład radia umieszczony jest w zwartym wkładzie podtynkowym, co pozwala na jego montaż w pojedynczej puszcze instalacyjnej.
- Głośnik może być zainstalowany z radiem podtynkowym w zestawie lub także może zostać wpuszczony do puszek instalacyjnych. Do radia podtynkowego można podłączyć dwa głośniki.
- Radio samoczynnie wykrywa podłączone głośniki i automatycznie przełącza na tryb stereo lub mono.
- Nasadzony wyświetlacz do obsługi pokazuje przy odpowiednim sygnale RDS nazwę nadawcy, częstotliwość nadawania i czas.
- Obsługa radia podtynkowego odbywa się za pomocą przycisków pojemnościowych nasadzanego wyświetlacza do obsługi. Do obsługi konieczne jest jedynie lekkie dotknięcie symboli.
- Podtynkowe radio z RDS dysponuje dwoma miejscami w pamięci, gdzie jednym uruchomieniem przycisku można łatwo zapisać i wywołać nadajnik.
- Przez wejście dodatkowe możliwe jest włączanie radia np. za pomocą wyłącznika lub wyłącznika samoczynnego razem z oświetleniem pomieszczenia.
- Do wejścia stereo AUX radia można podłączać zewnętrzne źródła dźwięku, jak np. odtwarzacz MP3. Do podłączenia zewnętrznego źródła dźwięku wymagane jest dodatkowo zastosowanie gniazd Cinch podpinanych do zacisków AUX wkładu radia.
- Wkład stacji dokującej do odtwarzania muzyki należy przyłączyć bezpośrednio do wejścia stereo AUX.
- W trybie usypiania (sleep) następuje automatyczne wyłączenie radia 30 minut po załączeniu.